

Difusores de Ar

Linha Ventilação Leve ·
insuflamento e retorno · forro
ou parede

Acabamento do duto dentro do ambiente, no forro ou na parede: espalham o ar no insuflamento e recolhem no retorno, em ventilação e ar-condicionado. O tamanho segue o diâmetro do duto.



Difusores de Ar
Redondos de 100 a 200 mm · ultrafino · quadrado 250 × 250 mm

REDONDOS

100 a 200 mm

MATERIAL

ABS ou alumínio

FIXAÇÃO

Presilha de mola

DIFUSORES REDONDOS

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO mm	MATERIAL	FIXAÇÃO E DESTAQUE
ABS-DR100-1	Difusor Redondo em ABS	100	ABS branco	Difusão uniforme do ar
ABS-DR150-1	Difusor Redondo em ABS	150	ABS branco	Difusão uniforme do ar
ABS-DR200-1	Difusor Redondo em ABS	200	ABS branco	Difusão uniforme do ar
ABS-DR100-2	Difusor com Grelha Frontal	100	ABS branco	Grelha frontal removível para limpeza
ABS-DR150-2	Difusor com Grelha Frontal	150	ABS branco	Grelha frontal removível para limpeza
ABS-DR200-2	Difusor com Grelha Frontal	200	ABS branco	Grelha frontal removível para limpeza

PRESILHA, ULTRAFINO E QUADRADO

CÓDIGO	MODELO	TAMANHO mm	MATERIAL	FIXAÇÃO E DESTAQUE
ABS-SC100	Difusor com Presilha de Mola	100	ABS branco	Presilhas de mola, sem parafuso aparente
ABS-SC150	Difusor com Presilha de Mola	150	ABS branco	Presilhas de mola, sem parafuso aparente; miolo ajustável
ABS-ULTRATHIN	Difusor Ultrafino em ABS	sob consulta	ABS de alta resistência	Perfil rente ao forro; presilhas de mola
ALU-DIF250	Difusor Quadrado em Alumínio	250 × 250	Alumínio	Quadrado, para forro



NOTAS TÉCNICAS

- Escolha o difusor pelo diâmetro do duto que chega até ele: 100, 150 ou 200 mm.
- O difusor com grelha frontal sai para a limpeza sem desinstalar a peça; nos demais, use pano seco ou levemente úmido.
- O diâmetro do difusor ultrafino é informado no orçamento.
- Os difusores redondos servem para insuflamento e retorno de ar em ventilação e ar-condicionado.